



Пост керування кнопковий
'аварійний старт-стоп' ПКК 02.004
корпус INT.c030



Загальний опис


Пост управління кнопковий "аварійний старт-стоп" призначений для:

- для ручного запуску /зупинки системи оповіщення;
- для негайного запуску оповіщення під час режиму відкладеної тривоги;
- підтвердження спрацювання.

START - ручний запуск тривоги (системи оповіщення),
- негайний запуск оповіщення під час режиму відкладеної тривоги;

STOP - зупинка тривоги,
- підтвердження спрацювання;

MODE - перемикач режиму тривоги
(AUTO-автоматичний режим, MANUAL - ручний режим)



Науково - виробнича фірма "Інтелект" м. Житомир	Формат А3	Графічна частина настанови з монтажу, налагоджування та експлуатації обладнання збирання даних та керування засобами оповіщення СОЛА			
	Розробив: мех.відділ	Пост керування кнопковий 'аварійний старт-стоп' ПКК 02.004 корпус INT.c075.	НВФІ.01.001 Н- 0204		
	Н.контроль: проведено	Загальний опис	А	18-06-2025	Uk 1